

## Manual: Wireless Tornado Scrubber

- 1) Unpack the product and make sure it is not damaged anywhere. The product can be used with or without an extension rod.
- 2) To connect the individual parts, slide them into each other so that the tilting tab on one part points to the shaped cut-out on the other part until you hear a click that they are locked.
- 3) To disassemble, press the black button and disconnect the parts. To attach the brushes to the head, align the grooves on the brush with the protrusions on the head and press the brush onto the head.
- 4) To remove the brush, hold it in your hand and pull. To turn on the product, press the power switch on the handle to the ON position.
- 5) To charge, remove the silicone cap from the product and connect the adapter to the product.

**Caution:** After charging, allow the battery to cool for a while before using the product. Do not apply too much pressure on the brush.

## Návod: Bezdrátový čistící kartáč

- 1) Vybalte produkt a ujistěte se, že není nikde poškozen. Produkt lze použít s prodlužovací tyčí i bez ní.
- 2) Pro spojení jednotlivých částí je zasuněte do sebe tak, aby vyklápěcí zobáček na jednom dílu směřoval do tvarovaného výřezu na druhém dílu, dokud neuslyšíte cvaknutí a zobáček se nezajistí.
- 3) Pro rozebrání stlačte černý knoflík a díly rozpojte. Kartáče na hlavici připevníte tak, že srovnáte drážky na kartáči s výstupky na hlavici a kartáč přitlačíte na hlavici.
- 4) Pro sejmутí kartáče ho uchopte do ruky a zatáhněte. Pro zapnutí produktu stlačte vypínač na rukojeti do pozice ON.
- 5) Pro nabití sejměte z produktu silikonovou krytku a připojte k produktu adaptér.

**Upozornění:** Po nabíjení nechte baterii chvíli vychladnout, až poté produkt použijte. Na kartáč příliš netlačte.

## Instrukcja: Bezprzewodowa szczotka do czyszczenia

- 1) Rozpakuj produkt i upewnij się, że nie jest nigdzie uszkodzony. Produkt może być stosowany z prętem przedłużającym lub bez.
- 2) Aby połączyć poszczególne części, zasun je do siebie tak, aby przechylający się dziób na jednej części był skierowany w stronę ukształtowanego wycięcia w drugiej części, aż usłyszysz kliknięcie i dziób zostanie zabezpieczony.
- 3) Aby zdemontować, naciśnij czarny przycisk i odłącz części. Aby przymocować szczotki do głowy, wyrównaj rowki na szczotce z występami na głowie i dociśnij szczotkę do głowy.
- 4) Aby wyjąć szczotkę, chwyć ją w dłoń i pociągnij. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przełącznik na uchwycie do pozycji ON.
- 5) Aby naładować szczotkę, zdejmij silikonową nasadkę z produktu i podłącz adapter.

**Ostrzeżenie:** Po naładowaniu a przed użyciem szczotki pozostaw akumulator do ostygnięcia. Nie naciskaj też szczotki.

## Használati útmutató: Vezeték nélküli tisztítókefe

- 1) Csomagolja ki a terméket, és győződjön meg róla, hogy az sehol sem sérült. A termék a hosszabbító rúddal vagy anélkül is használható.
- 2) Úgy illessze össze az alkatrészeket, hogy az egyik rész kinyitható csőre a másik rész formázott kivágása felé nézzen, majd nyomja őket egymásba, amíg egy kattantást nem hall, és a csőr a helyére nem rögzül.
- 3) A szétszereléshez nyomja meg a fekete gombot, és válassza szét az alkatrészeket. Rögzítse a keféket a fejrészre úgy, hogy a kefén lévő hornyokat hozzáigazítja a fejen lévő kiemelkedésekhez, majd nyomja rá.
- 4) Ha el szeretné távolítani a kefét, fogja meg, és húzza le. A termék bekapcsolásához nyomja a fogantyún lévő kapcsolót ON állásba.
- 5) A töltéshez távolítsa el a szilikon fedelet a termékről, és csatlakoztassa az adaptert a termékhez.

**Figyelmeztetés:** Töltés után hagyja az akkumulátort egy ideig hűlni, mielőtt újra használná a terméket. Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a kefére.

## Instrucțiuni: Perie de curățare fără fir

- 1) Dezasamblați produsul și asigurați-vă că nu este deteriorat în niciun fel. Produsul poate fi utilizat cu sau fără o tijă de extensie.
- 2) Pentru a conecta părțile individuale, culcați-le una în alta astfel încât fanta de înclinare de pe o parte să indice către decupajul modelat de pe cealaltă parte, până când auziți un clic care indică că sunt blocate.
- 3) Pentru a dezambla, apăsați butonul negru și deconectați părțile. Pentru a atașa perii la capul periei, aliniați canelurile de pe perie cu proeminențele de pe capul periei și apăsați peria pe cap.

- 4) Pentru a îndepărta peria, țineți-o în mână și trageți-o. Pentru a porni produsul, apăsați comutatorul de alimentare de pe mâner în poziția ON.
- 5) Pentru a încărca, îndepărtați capacul de silicon de pe produs și conectați adaptorul la produs.

**Atenție:** După încărcare, lăsați bateria să se răcească un timp înainte de a utiliza produsul.  
Nu aplicați prea multă presiune asupra periei.