

Manual: Vacuum Bag Kits

- 1) Select the appropriate bag, fill it and close it with plastic clips.
- 2) Slide the fitted clip back and forth along the plastic zipper (press on the clip from both sides).
- 3) Do not fill the bag above the marked line.
- 4) Lightly press the pump against the valve on the bag (blue part) and pump out the air.
- 5) Rinse before first use.
- 6) If no air is sucked out of the bag, try to press the pump less on the valve or move it a little.
- 7) Not dishwasher safe.

Návod: Sada na vakuování potravin

- 1) Vyberte odpovídající pytlík, naplňte ho a zavřete ho pomocí plastových klipů.
- 2) Nasazeným klipem přejeďte po plastovém zipu tam a zpět (na klip mačkejte z obou stran).
- 3) Pytlík nenaplňujte nad linku vyznačenou u ventilu.
- 4) Lehce přitiskněte pumpičku na ventil na pytlíku (modré kolečko) a pumpováním odsajte vzduch.
- 5) Před prvním použitím opláchněte.
- 6) Pokud se z pytlíku neodsává vzduch, zkuste pumpičku méně přitlačovat na ventil, nebo ji trochu posunout.
- 7) Nevhodné do myčky.

Instrukcja: Zestaw do hermetycznego pakowania żywności

- 1) Wybierz odpowiedni woreczek, napełnij go i zamknij za pomocą plastikowych klipsów.
- 2) Przesuń klips tam i z powrotem po plastikowym zamku (naciśnij na klips z obu stron).
- 3) Nie należy napełniać worka powyżej linii wyznaczonej przy zaworze.
- 4) Lekko dociśnij pompkę do zaworu na woreczku (niebieskie kółko) i wypompuj powietrze.
- 5) Wypłucz przed pierwszym użyciem.

- 6) Jeśli z woreczka nie jest usuwane powietrze, spróbuj lżej dociskać pompkę do zaworu lub nieco ją przesunąć.
- 7) Nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Útmutató: Élelmiszer vákuumcsomagoló készlet

- 1) Válassza ki a megfelelő tasakot, töltsse meg, majd zárja le a műanyag kapcsokkal.
- 2) Csúsztassa a kapcsot előre-hátra a műanyag cipzáron (nyomja a kapcsot mindkét oldalról).
- 3) Ne töltsse a tasakot a szelep mellett kijelölt vonal fölé.
- 4) Nyomja a szivattyút enyhén a tasak szelepére (kék kör), és pumpálja ki a levegőt.
- 5) Első használat előtt öblítse ki.
- 6) Ha a levegő nem tűnik el a tasakból, próbálja meg kevésbé nyomni a szivattyút a szelepre, vagy mozgassa meg egy kicsit.
- 7) Mosogatógépben nem mosható.

Instrucțiuni: Set pentru vidarea alimentelor

- 1) Alegeți punga potrivită, umpleți-o și închideți-o cu cleme de plastic.
- 2) Glisați clema potrivită înainte și înapoi de-a lungul fermoarului de plastic (apăsați pe clema din ambele părți).
- 3) Nu umpleți punga peste linia marcată.
- 4) Apăsați ușor pompa împotriva valvei de pe pungă (partea albastră) și vidati aerul.
- 5) Clătiți înainte de prima utilizare.
- 6) Dacă nu se trage aer din pungă, încercați să apăsați mai ușor pompa pe supapă sau să o mișcați ușor.
- 7) Nu este potrivit pentru mașina de spălat vase.