



Manual: Catapult chicken

- 1) Toy suitable for wall surface only.
- 2) Just put it on your finger, stretch it, point it at the wall and let go.
- 3) Maintenance: If the toy stops sticking, rinse it under running water, it does not want to dry completely, and then it can be used again.



Návod: Zábavná hra - létající kuře

- 1) Hračka vhodná pouze na zeď.
- 2) Stačí nasadit na prst, natáhnout, namířit na zeď a pustit.
- 3) Údržba: Pokud přestane hračka lepit, opláchněte pod tekoucí vodou, nechce zcela uschnout a poté lze znovu použít.



Instrukcja obsługi: Zabawna gra - latająca kurczaczka

- 1) Zabawka odpowiednia tylko do powierzchni ściiennej.
- 2) Po prostu włóż ją na palec, rozciągnij, skieruj w stronę ściany i puść.
- 3) Konserwacja: Jeśli zabawka przestaje się kleić, spłucz ją pod bieżącą wodą, niech nie wysycha całkowicie, a następnie można ją ponownie używać.



Használati útmutató: Szórakoztató játék - repülő csirke

- 1) Játék, csak falra alkalmas.
- 2) Csak tedd az ujjadra, húzd meg, célozd meg a falat, majd engedd el.
- 3) Karbantartás: Ha a játék már nem ragad, mossad le víz alatt, ne hagyj teljesen megszáradni, utána újra használható.



Instrucțiuni: Joc distractiv - pui zburător

- 1) Jucărie potrivită doar pentru suprafața peretelui.
- 2) Pur și simplu pune-o pe deget, întinde-o, îndreapt-o către perete și las-o să plece.
- 3) Întreținere: Dacă jucăria nu mai lipsește, clătește-o sub apă curgătoare, nu o lăsa să se usuce complet și apoi o poți folosi din nou.