

Manual: Adhesive shelf with towel hanger

- 1) First, choose where you will stick your shelf, this place must be flat and smooth. Clean the place and dry properly.
- 2) Attach the metal towel hanger to the bottom of the shelf.
- 3) Now attach all 3 stickers (part of packing) to the shelf.
- 4) Remove the protective foil from all the stickers and press them together with the shelf to your chosen place. Then remove the shelf from the stickers and press each sticker properly.
- 5) Then put the shelf back on the stickers and leave it unloaded for several hours. Then you can start to use the product.

Manuál: Nalepovací polička do koupelny

- 1) Nejprve si určete místo (rovné a hladké) k nalepení poličky, toto místo očistěte a osušte.
- 2) Do spodní části poličky nejdříve upevněte kovový držák na ručníky.
- 3) Na poličku nasadte 3 samolepky (součástí balení).
- 4) Strhněte ochrannou vrstvu ze samolepek a spolu s poličkou je přitiskněte na vybrané místo. Poté poličku sejměte a samolepky řádně přitiskněte k povrchu.
- 5) Na samolepky pak opět nasadte poličku a nechte několik hodin bez zatížení. Poté můžete začít produkt používat.

Instrukcja: Naklejana półka do łazienki

- 1) Najpierw wyznacz miejsce (płaskie i gładkie) do przyklejenia półki, oczyść i wysusz je.
- 2) Zamocuj metalowy uchwyt na ręczniki do dolnej części półki.
- 3) Umieść 3 naklejki (w zestawie) na półce.
- 4) Odklej warstwę ochronną z naklejek i dociśnij je razem z półką do wybranego miejsca. Następnie zdejmij półkę i odpowiednio dociśnij naklejki do powierzchni.
- 5) Następnie umieść półkę z powrotem na naklejkach i pozostaw ją bez obciążenia na kilka godzin. Po tym czasie możesz zacząć używać produktu.

Használati utasítás: Öntapadós fürdőszobai polc

- 1) Először válassza ki a felületet (egyenes és sima) a polc felragasztásához, majd tisztítsa meg és szárítsa meg a kiválasztott felületet.
- 2) Először rögzítse a fém törölközőtartót a polc alsó részéhez.
- 3) Rögzítse a 3 öntapadós ragasztót (tartozék) a polcra.
- 4) Húzza le a védőréteget a ragasztókról, és nyomja őket a polccal együtt a kiválasztott felületre. Ezután vegye le a polcot, és nyomja a ragasztókat alaposan a felületre.
- 5) Ezután tegye vissza a polcot a ragasztókra, és hagyja néhány órán át üresen. Ezután elkezdheti használni a terméket.

Manual: Raft adeziv cu suport pentru prosop

- 1) În primul rând, alegeți locul unde veți lipi raftul, acest loc trebuie să fie plat și neted. Curățați locul și uscați-l corespunzător.
- 2) Prindeți suportul de metal pentru prosop în partea de jos a raftului.
- 3) Acum atașați cele 3 etichete adezive (parte a ambalajului) pe raft.
- 4) Îndepărtați folia de protecție de pe toate etichetele și lipiți-le împreună cu raftul în locul ales. Apoi îndepărtați raftul de pe etichete și apăsați fiecare etichetă corespunzător.
- 5) Apoi puneți raftul înapoi pe etichete și lăsați-l să stea neloadat timp de câteva ore. Apoi puteți începe să utilizați produsul.