

## Manual: Anti-Collision Car Door Strip

- 1) Only stick to a clean, dry and leveled surface without rust. While sticking, the temperature must not fall below 10 °C.
- 2) Carefully stick 1 sticker to the inside part of each strip (smooth side). Now stick the prepared protection onto the required part of the car.

## Návod: Ochranné lišty proti otlučení

- 1) Lepte pouze na čistý, odmaštěný, suchý a rovný povrch zbavený rzi. Okolní teplota při lepení nesmí klesnout pod 10°C.
- 2) Na každou lištu nalepte 1 ks lepitka. Vlepte jej opatrně na vnitřní část lišty (hladkou stranu). Takto připravenou ochranu nalepte na požadovanou část vozu.

## Instrukcja: Ochronne listwy boczne drzwi

- 1) Listwy przyklejaj tylko do czystej, odtłuszczonej, suchej i równej powierzchni wolnej od rdzy. Temperatura otoczenia podczas klejenia nie może spaść poniżej 10 °C.
- 2) Na każdą listwę przyklej 1 kawałek naklejki. Ostrożnie przyklej ją do wnętrza listwy (gładka strona). Listwę przygotowaną w ten sposób przyklej do požądanej części samochodu.

## Használati útmutató: Ütés elleni védőszalag

- 1) Csak tiszta, zsírtalanított, száraz és egyenes, rozsdamentes felületre ragassza. A környezet hőmérséklete a ragasztás során nem eshet 10 °C alá.
- 2) Ragasszon 1 db ragasztót minden szalag belső oldalára (sima felület). Az így előkészített védőt helyezze az autó tetszőleges részére.

## Instrucțiuni: Benzi de protecție împotriva loviturilor

- 1) Lipiți doar pe o suprafață curată, uscată și nivelată, fără rugina. În timpul lipirii, temperatura nu trebuie să scadă sub 10 °C.
- 2) Lipiți cu atenție un autocolant pe partea interioară a fiecărei benzi (partea netedă). Acum lipiți protecția pregătită pe partea necesară a mașinii.