

Manual: 3-Way Jet Shower Nozzle

- 1) Screw the shower head onto the shower hose and make sure it seals properly.
- 2) Switch between the different settings by twisting the upper part. The first 3 positions are the regular gentle setting, one high-pressure stream and a stronger massage setting.
- 3) 4th position stops the water flow completely – do not leave the shower head in this position for a long time, always turn the water supply off after use.

Maintenance: If you stop using the product, allow it to dry completely before storing.

Návod: Tlaková sprchová hlavice

- 1) Našroubujte hlavici na sprchovou hadici a ujistěte se, že správně těsní.
- 2) Mezi jednotlivými typy trysek přepínejte otáčením horní částí. První 3 polohy jsou klasický jemný proud, prudká vápka a silnější proud.
- 3) 4. poloha zcela zastaví proudění vody – v této poloze sprchovou hlavici dlouhodobě nenechávejte, vždy po použití klasicky vypněte přívod vody.

Údržba: Pokud produkt přestanete používat, nechte ho před uložením zcela vyschnout.

Instrukcja: Ciśnieniowa słuchawka prysznicowa

- 1) Przykręć słuchawkę do węża prysznicowego i upewnij się, że jest prawidłowo uszczelniona.
- 2) By zmienić typ prądu wody przekręć dyszę. Pierwsze 3 pozycje to klasyczny drobny prąd, ostry wape i silniejszy prąd.
- 3) 4. pozycja całkowicie zatrzymuje przepływ wody – nie zostawiaj głowicy prysznicowej w tej pozycji przez dłuższy czas, zawsze po użyciu normalnie zakręć wodę.

Utrzymanie w czystości: Jeśli przestaniesz używać produktu, przed przechowywaniem pozostaw go do całkowitego wyschnięcia.

Használati útmutató: Nagynyomású zuhanyfej

- 1) Csavarja a fejet a zuhanytömlőre, és győződjön meg róla, hogy megfelelően tömít.
- 2) A fúvóka típusok között a felső rész elforgatásával válthat. Az első 3 pozíció a klasszikus gyengéd áramlás, erőteljes porlasztás és erősebb áramlás.
- 3) A 4. állás teljesen leállítja a vízáramlást – ne hagyja a zuhanyfejet hosszabb ideig ebben az állásban, használat után mindig zárja el a vízellátást.

Karbantartás: Ha már nem használja a terméket, elrakás előtt hagyja

Manual: Duza de duș cu 3 moduri de pulverizare

- 1) Înșurubați capul dușului pe furtunul de duș și asigurați-vă că etanșează corect.
- 2) Comutați între diferitele setări prin rotirea părții superioare. Primele 3 poziții sunt setarea regulată și blândă, un jet cu presiune mare și o setare de masaj mai puternică.
- 3) A patra poziție oprește complet fluxul de apă - nu lăsați capul dușului în această poziție pentru o perioadă lungă de timp, întotdeauna opriți alimentarea cu apă după utilizare.

Întreținere: Dacă încetați să utilizați produsul, permiteți-i să se usuce complet înainte de a-l depozita.