

Manual: LED Shoestring

- 1) Put on the laces on your shoes.
- 2) On the backside of the switch, place the laces in a cross shape to create an "X".
- 3) Insert the ends of each shoelace into the holes on the side of the switch. Push them all the way in.
- 4) Press the middle button to get fantastic flashing shoes. Press repeatedly to toggle between steady light, flashing light and OFF.
- 5) If the laces are too long, you can cut them.

Návod: LED svítící tkaničky

- 1) Navlékněte tkaničky na boty.
- 2) Provlékněte tkaničky očky na zadní straně spínače tak, by vytvořily "X".
- 3) Zasuňte konce tkaniček do otvorů na boku spínače a zatlačte je co nejvíce dovnitř.
- 4) Pro rozsvícení stiskněte tlačítko na středu. Opakovaným stisknutím přepínáte mezi normálním svícením, blikáním a vypnutím.
- 5) Pokud jsou tkaničky příliš dlouhé, tak je můžete zastříhnout nůžkami.

Instrukcja: LED świecące sznurówki

- 1) Wyciągnij sznurówki i przewlec przez buty.
- 2) Upewnij się, że oba przełączniki znajdują się w pozycji "LOOSE". Następnie przeciągnij oba końce przez otwory obok przełączników.
- 3) Dociągnij i przekręć przełączniki do pozycji "LOCK". Luźne końce wsuń do otworów po bokach.
- 4) W celu włączenia naciśnij środkowy okrągły przycisk.
- 5) Sznurówki mają trzy tryby świecenia – światło stałe, szybkie i powolne migotanie. Czwarte naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie sznurówek.

Használati útmutató: Világító LED cipőfűzők

- 1) Oldja ki a zsinórt az átalakítóból, és fűzze a cipőbe.
- 2) Az átalakítón található két kapcsolót tegye „LOOSE” állásba, majd vezesse át a fűzők végét a kapcsolók melletti nyílásokon.
- 3) Húzza meg a zsinórt, és állítsa a kapcsolókat „LOCK” helyzetbe. Tegye a fűző szabad végét az oldalsó lyukakba.
- 4) A világítás bekapcsolásához nyomja meg a középső kerek gombot.
- 5) A fűzők három világítási módra kapcsolhatók - folyamatos fény, gyors villogás és lassú villogás. A cipőfűző a gomb negyedik megnyomására kialszik.

Manual: Șireturi cu LED-uri

- 1) Puneți șireturile pe încălțăminteă dumneavoastră.
- 2) Pe partea din spate a comutatorului, așezați șireturile în formă de cruce pentru a crea un "X".

- 3) Introduceți capetele fiecărui șiret în găurile de pe latura comutatorului. Împingeți-le complet în interior.
- 4) Apăsați butonul central pentru a avea o pereche de încălțări cu LED-uri fantastice. Apăsați repetat pentru a alterna între lumină stabilă, lumină intermitentă și OPRIT.
- 5) Dacă șireturile sunt prea lungi, le puteți tăia.