

Manual: Plastic shoes rack

- 1) One shoe is placed on the lower part and the other shoe on the upper part.
- 2) The width can be adjusted by stretching the two parts away from each other.
- 3) To fold the product, swing the lock out of the grooves on the back of the organizer.

Návod: Plastový organizér na boty

- 1) Na spodní část se pokládá jedna bota a na horní část druhá bota.
- 2) Šířka se dá nastavit roztažením obou částí směrem od sebe.
- 3) Pro složení botníku vyklopte pojistku ze zadní strany organizéru z drážek.

Instrukcja: Plastikowy organizer na buty

- 1) W dolnej części umieszczamy jeden but, w górnej części drugi.
- 2) Szerokość można regulować, rozciągając dwie części w kierunku od siebie.
- 3) Aby złożyć organizer na buty, wyciągnij zabezpieczenie znajdujące się z tyłu organizera.

Használati útmutató: Műanyag cipőtartó

- 1) Az egyik cipő az alsó részre, a másik cipő pedig a felső részre kerül.
- 2) A szélesség a két rész széthúzásával állítható.
- 3) A cipőtartó összecukásához kattintsa ki a hátoldalon lévő biztosítékot a nyílásokból.

Manual: Raft pantofi din plastic

- 1) Un pantof este plasat pe partea de jos, iar celălalt pantof pe partea de sus.
- 2) Lățimea poate fi ajustată prin întinderea celor două părți una de cealaltă.
- 3) Pentru a plia produsul, eliberați balama din canelurile de pe spatele organizatorului.