



Manual: Back wheel light

- 1) Turn on by long pressing the button at the top of the product.
- 2) With another short press, you switch between different lighting styles.
- 3) Long press to turn off the product.
- 4) Attach the light to the bike using the rubber rings - choose the ring size - hook it to the grooves - drag it over the bicycle bar - then hook it to the grooves on the other side.

Mode: long light: approx. 4 hours, slow flash: approx. 10 hours, strobe flash: approx. 8 hours, flash: approx. 12 hours. The charging time is 1 to 2 h.



Návod: Zadní blikačka na kolo

- 1) Zapněte dlouhým přidržením tlačítka v horní části produktu.
- 2) Dalším krátkým zmáčknutím přepínáte různé styly svícení.
- 3) Dlouhým podržením produkt vypnete.
- 4) Světlo na kolo nasaďte pomocí gumových gumiček – vyberte velikost gumičky - zahákněte ji za drážku – přetáhněte ji přes tyč u jízdního kola – a poté zahákněte do drážek na druhé straně.

Styly svícení: Stálé svícení 4 h, pomalé blikání 10 h, přerušované stálé svícení 8 h, blikání 12 h. Délka nabíjení 1 až 2 h.



Instrukcja: Tylne światło do roweru

- 1) Włącz poprzez długie przytrzymanie przycisku w górnej części produktu.
- 2) Kolejnym krótkim naciśnięciem można przełączać się między różnymi stylami oświetlenia.
- 3) Długim przytrzymaniem wyłączysz produkt.
- 4) Zamontuj światło na rowerze za pomocą gumek - wybierz rozmiar gumki - zaczep ją w rowku - przeciągnij wokół rurki przy rowerze - następnie zaczep ją w rowkach po drugiej stronie.

Style świecenia: stałe świecenie 4 godz., wolne miganie 10 godz., przerywane stałe świecenie 8 godz., miganie 12 godz. Czas ładowania 1 do 2 godz.



Használati útmutató: Hátsó lámpa kerékpárra

- 1) 1Kapcsolja be a termék tetején található gomb hosszú megnyomásával.
- 2) A gomb rövid megnyomásával váltogathatja a különböző világítási módokat.
- 3) A terméket a gomb hosszú megnyomásával kapcsolhatja ki.
- 4) A lámpát a kerékpárhoz a gumik segítségével rögzítheti fel - válassza ki a gumik méretét - akassza be a barázdába - húzza át a kerékpár rúdján - majd akassza be a másik oldalon lévő barázdákba.

Világítási módok: Állandó világítás 4 h, lassú villogás 10 h, szakaszos állandó világítás 8 h, villogás 12 h. Töltési idő 1-2 óra.



Instrucțiuni: Lumină de avarie pentru bicicletă

- 1) Porniți lumina printr-o apăsare lungă a butonului de la partea de sus a produsului.
- 2) Cu o altă apăsare scurtă, puteți trece între diferite stiluri de iluminare.
- 3) Pentru a opri produsul, țineți apăsat butonul pentru o perioadă lungă de timp.

- 4) Fixați lumina pe bicicletă folosind inelele de cauciuc - alegeți dimensiunea inelului - agățați-l în canelurile - treceți-l peste ghidonul bicicletei - apoi agățați-l în canelurile de pe cealaltă parte.

Moduri de iluminare: lumină continuă: aproximativ 4 ore, flash lent: aproximativ 10 ore, flash intermitent rapid: aproximativ 8 ore, flash: aproximativ 12 ore. Timpul de încărcare este de 1 până la 2 ore.