



## Manual: Cleaning Window Brush

- 1) Product can be used for cleaning windowpanes.
- 2) Cleaning narrow areas - remove the cloth, push down the bottom part to put it together and then put the cloth back on.
- 3) The washcloth is slightly longer; it is recommend aligning it with the front part for better precision when cleaning and letting it be loose at the end.
- 4) You will find a spatula in the gap under the handle.



## Návod: Pomůcka na mytí oken

- 1) Celou plochu lze využít k mytí okenních tabulí.
- 2) Po sejmutí žínky lze spodní plochu rozdělit (stlačte ji směrem dolů) a podle toho, jak je spára u okna úzká, lze použít obě plochy nebo pouze jednu (žínku nasadte zpět).
- 3) Žínka je mírně delší, proto ji doporučujeme srovnat s přední částí a v zadní části nechat přečnívat.
- 4) V mezeře pod rukojetí najdete špachtli.



## Instrukcja: Przyrząd do mycia okien

- 1) Całą powierzchnię można wykorzystać do mycia szyb okiennych.
- 2) Po zdjęciu myjki można rozdzielić dolną powierzchnię (docisnąć ją do dołu) i w zależności od tego, jak wąska jest szczelina okienna, można wykorzystać obie powierzchnie lub tylko jedną (ponownie nałożyć myjkę).
- 3) Ścierka jest nieco dłuższa, dlatego zalecamy wyrównać ją z przednią częścią i pozwolić, aby wystawała z tyłu.
- 4) W szczelinie pod uchwytem znajduje się szpachotka.



## Használati útmutató: Ablakmosó segédeszköz

- 1) A segédeszköz egész felülete használható az ablaküvegek mosására.
- 2) A rongy eltávolítása után az alsó rész szétválasztható (lefelé nyomva), és az ablakfuga méreteitől függően használhatja csak az egyik vagy mindkét felületet (tegye vissza a rongyot).
- 3) A rongy kissé hosszabb, ezért javasoljuk, hogy igazítsa a segédeszköz elejéhez, a hátuljánál pedig hagyja, hogy túlnyúljon.
- 4) A fogantyú alatti részen található egy spatula.



## Instrucțiuni: Unelte pentru spălarea

### ferestrelor

- 1) Produsul poate fi folosit pentru curățarea geamurilor.
- 2) Pentru curățarea zonelor înguste - scoateți ștergerea, apăsați partea de jos pentru a o fixa și apoi puneți înapoi ștergerea.
- 3) Ștergerea este ușor mai lungă; se recomandă alinierea cu partea din față pentru o mai mare precizie în timpul curățării și lăsarea sa să fie liberă la capăt.
- 4) Veți găsi o spatulă în gol sub mâner.