

Instrukcja: Latająca tarcza - deluxe

- 1) Odkręć pokrywę z tyłu tarczy, włóż baterie zgodnie z polaryzacją i z powrotem zamknij pokrywę (lub użyj kabla USB i podłącz go do ładowarki - brak w zestawie).
- 2) Przymocuj zielone końcówki do górnych otworów w tarczy.
- 3) Włóż kulki do zielonych uchwytów, a następnie przesunij przycisk znajdujący się z tyłu tarczy do pozycji ON (siłę dmuchawy można regulować, obracając pokrętło przy każdej dyszy).
- 4) Włóż nabój do lufy (tak, aby pomarańczowa część tworzyła końcówkę), a następnie rozciągnij broń za pomocą dolnej ruchomej części (przeciągnij tę część w dół, aż usłyszysz kliknięcie).
- 5) Teraz wystarczy już tylko celować i strzelać! Celem jest zestrzelenie jak największej ilości piłek w jak najkrótszym czasie. Jeśli piłka spadnie samowolnie, spróbuj powoli umieścić ją z powrotem na wirze powietrznym. Zawsze umieszczaj tarczę na płaskiej powierzchni.
- 6) Na końcówkach lewitacyjnych można umieścić tarcze, do których strzela się w ten sam sposób. Celem jest zestrzelenie tarczy.

Használati útmutató: Lebegő céltábla - deluxe

- 1) Csavarozza le a fedőlapot a céltábla hátuljáról, helyezze be az elemeket helyes pozícióban, majd rakja vissza a fedőlapot (vagy csatlakoztassa az USB-kábelt, és szúrja egy töltőbe - nem része a csomagolásnak).
- 2) Helyezze a zöld tartozékokat a céltábla felső nyílásaiba.
- 3) Rakja a golyókat a zöld állványokra, és csúsztassa a céltábla hátulján található gombot ON állásba (a fúvóerőt a fúvókákon lévő csavarok elforgatásával lehet beállítani).
- 4) Tegye a lövedékeket a csőbe (úgy, hogy a narancssárga rész képezze a hegyet), majd az alsó mozgó rész segítségével töltsen meg a fegyvert (húzza lefelé, amíg kattantást nem hall).
- 5) Ezután már csak célozni és lőni kell! A játék lényege, hogy a labdákat a lehető legrövidebb idő alatt találja el. Ha egy labda magától leesik, próbálja meg lassan visszatenni a légörvényre. A céltáblát mindig sima felületre helyezze.
- 6) A lebegő állványokra célpontok is felrakhatók, melyeket azonos módon lehet lelőni. A cél az összes pont lelövése.

Instrucțiuni: Joc de levitație

- 1) Îndepărtați capacul din spatele discului, introduceți bateria conform polarității și apoi închideți capacul (sau utilizați un cablu USB și conectați-l la un încărcător - nu este inclus în pachet).
- 2) Fixați capetele verzi în găurile superioare ale discului.
- 3) Introduceți bilele în mânerul verde și apoi mutați comutatorul aflat pe spatele discului în poziția ON (puteți regla forța suflantei, rotind butonul de la fiecare duză).

- 4) Introduceți proiectilul în țeavă (astfel încât partea portocalie să formeze capătul), apoi împingeți arma cu ajutorul părții mobile de jos (trageți această parte în jos până când auziți un clic).
- 5) Acum trebuie doar să vizați și să trageți! Scopul este să doborâți cât mai multe bile în cel mai scurt timp posibil. Dacă o bilă cade în mod spontan, încercați să o repuneți lent pe curentul de aer. Așezați întotdeauna discul pe o suprafață plană.
- 6) Pe capetele de levitație puteți monta ținte pe care să trageți în același mod. Scopul este să doborâți țintele.