



## Manual: Stainless Wind Spinner

- 1) To shape, turn the centre of the decoration to the side. Keep the outer part of the decoration on the edge as much as possible so that your fingers do not prevent it from turning into a 3D shape.
- 2) Finally, find a windy place to hang the decoration, string is included.



## Návod: Zahradní větrná dekorace

- 1) Pro vytvarování otáčejte středem dekorace do strany. Vnější část dekorace držte co nejvíce na okraji, aby prsty nebránily vytočení do 3D tvaru.
- 2) Nakonec najděte větrné místo pro zavěšení dekorace, provázek je součástí balení.



## Instrukcja obsługi: Dekoracja ogrodowa na wiatr

- 1) Aby ją ukształtować, obróć środek dekoracji na bok. Zachowaj zewnętrzną część dekoracji na krawędzi, jak to tylko możliwe, aby twoje palce nie uniemożliwiały jej przekształcenia w trójwymiarową formę.
- 2) W końcu znajdź wietrzne miejsce do zawieszenia dekoracji, sznurek jest dołączony.



## Használati útmutató: Kerti széldekoráció

- 1) Az alakításhoz fordítsd a dekoráció közepét oldalra. Tartsd a dekoráció külső részét lehetőleg a szélén, hogy az ujjaid ne akadályozzák a 3D formába való átalakulást.
- 2) Végül találj egy szeles helyet a dekoráció felakasztásához, a húr tartozékként van mellékelve.



## Instrucțiuni: Decorațiune pentru grădină cu vânt

- 1) Pentru a o modela, rotește centrul decorației la unul dintre laturi. Menține partea exterioară a decorației cât mai aproape de margine posibil, astfel încât degetele tale să nu împiedice transformarea sa într-o formă tridimensională.
- 2) În cele din urmă, găsește un loc vânturos pentru a atârna decorația, sfoara este inclusă.